

MANUÁL STMÍVÁNÍ DALI, DALI TW, PUSH, PUSH TW

Svítilno je vybaveno vnitřním DALI 2 stmívatelným předřadníkem s funkcí PUSH stmívání pomocí tlačítka 1/0

LED2 xxxxxxD svítidlo lze pomocí DALI sběrnice nebo DALI stmíváče stmívat, uložit a vyvolat scény. Pomocí DALI sběrnice lze ovládat 64 svítidel do 16 skupin. Potřebná je 4-5 žilová instalace. Je třeba dodržovat pravidla DALI instalace obr. 3.

LED2 xxxxxxDTW svítidlo lze pomocí DALI sběrnice s protokolem DT8 stmívat, nastavovat teplotu chromatičnosti, uložit a vyvolat scény. Pomocí DALI sběrnice lze ovládat 64 svítidel do 16 skupin. Potřebná je 4-5 žilová instalace. Je třeba dodržovat pravidla DALI instalace. Schéma zapojení Obr. 3. Některá svítidla podporují PUSH tunable white. Pro dostupnost viz specifikaci svítidly (DALI TW/PUSH TW) na stránce led2.eu. Potřebná je 3-4 žilová instalace obr. 2.

LED2 xxxxxxD svítidlo lze pomocí tlačítka s označením 1/0 stmívat. Potřebná je 3-4 žilová instalace obr. 2.

Funkce PUSH stmívání:

- Zapnout/vypnout : krátký stisk 0,1-0,5s.
- Stmívání : stiskněte a podržte 0,6-9 s.
- Stmívání nahoru nebo dolů : při každém stisknutí a podržení změni stmívání směr.
- PUSH TW(dostupné pouze pro některé modely DTW): 2x rychle stiskněte tlačítko pro vyvolání funkce tunable white. Pro změnu CCT podržte tlačítko. Pro návrat na funkci stmívání opět 2x rychle stiskněte tlačítko.
- Vestavěná paměť : světlo se po vypnutí a opětovném zapnutí vrátí na předchozí úroveň stmívání, a to i po výpadku proudu
- Reset PUSH: Podržte tlačítko na více než 10 s.

Upozornění ! Maximální celková délka PUSH kabelu nesmí překročit 15m. Při zapojení více svítidel a při krátkém stisknutí tlačítka může nastat, že se svítidla rozsynchronizují. Pro opětovné sesynchronizování je třeba podržet tlačítko na dobu > 10 s. Čas stmívání mezi min. a Max. se může mezi modely lišit a nelze zaručit stejnou dobu stmívání.

