

## MANUÁL STMÍVÁNÍ TRIAC

Svítlidlo je vybaveno vnitřním fázově stmívatelným předřadníkem s funkcí stmívání pomocí triakového stmívače. **Funkce PUSH stmívání:**

LED2 xxxxxxDT svítidlo lze pomocí triakového stmívače stmívat, uložit a vyvolat scény. Svítidla jsou kompatibilní s leading a trailing edge stmívačem. Potřebná je 2-4 žilová instalace dle použitého stmívače

**Upozornění !** Při výběru stmívače se informujte u prodejce zda je vhodný pro stmívání LED žárovek a LED předřadníků. Pozor na minimální a maximální zátěž stmívače u LED svítidel. Minimální hodnota jasu svítidla se může u stmívačů lišit v rozsahu 1-15%. V případě že máte starší dvou vodičovou instalaci bez N řidiče ve vypínači zakupte si stmívač pro takové zapojení. V případě že svítidlo se nestmívá lineárně nejedná se o vadu ale o vlastnost technologie stmívání. V případě, že svítidlo se rozbliká nebo stmívač bzučí při stmívání, zkuste použít jiný model stmívače. Při stmívání se může stát, že LED transformátor bude jemně bzučet.

